



C-Pen Exam Reader

Kurzanleitung

Bei der ersten Anmeldung - Einrichtungs-Assistent:

Bitte laden Sie den Stift vor der ersten Benutzung (ca. 30 min). Zum Einschalten hält man die AN/AUS-Taste ca. drei Sekunden gedrückt. Beim ersten Start unterstützt der Einrichtungsassistent bei der Einrichtung der Basisfunktionen. (Menü laut vorlesen, Sprache des Menüs, Sprache des Textes, evtl. Vorleseakzent, Rechts-/Linkshänder).

Im Anschluß können Sie ausgehend vom Start-Menü in die folgenden Menüs navigieren:

Start-Menü - EXAM Textleser

Der C-Pen Exam Reader hat zwei Hauptbereiche in der Menüführung:
Text Leser und Einstellungen



Mit Bestätigung des Menüpunkts „Text Leser“ wird ein leeres/schwarzes Textfenster angezeigt. Nun kann Text „markiert“ werden. Dieser erscheint im Textfenster und wird gleichzeitig laut vorgelesen. Das aktuell vorgelesene Wort wird im Text hervorgehoben. Mit den Pfeiltasten kann man im Text navigieren. Taste

Mit Drücken der Taste Menü kommt man zum Menüpunkt **Schnelleinstellungen** des Text Leser.

Von hier aus kommt man mit Drücken der Return-Taste zurück zum leeren Textfenster.





C-Pen Exam Reader

Schnelleinstellungen

- Bildschirm löschen
- Modus wird hinzugefügt -----
 - Hinzufügen (markierter Text wird dem bestehenden Text hinzugefügt)
 - Ersetzen (bereits markierter Text, der im Textfenster erscheint, wird überschrieben und ersetzt)
- Automat. lesen
- Scan Sprachen -----
 - Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, portugiesisch, Russisch, spanisch, Schwedisch
 - Eng. Stimme (Britisch/Amerikanisch/Indisch/Schottisch/Irisch/Australisch)
 - Span. Sprachausgabe (Spanisch/Latin Spanisch)
 - Leseverzögerung (Verzögerung zwischen Scanende und Vorlesebeginn)
 - Geschwindigkeit und Lautstärke (des Vorlesens)
 - Wort anhalten (fügt Pausen zwischen den Wörtern ein um das Vorlesen zu verlangsamen)
 - Pauseninterpunktion (fügt bei Satzzeichen zusätzliche Pausen ein)
- Einstellungen

Von den Menü **Schnelleinstellungen** kommt man mit der Return- bzw. Ein/Aus-Taste zurück in die Startmenü-Ansicht. Hier kann man mit den Pfeiltasten auf den Menüpunkt Einstellungen gehen und diese bestätigen um das Menü zu öffnen:



Einstellungen

- Menüsprache: -----
 - Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Holländisch, Dänisch, Chinesisch
- Sprachmenü -----
 - Lesen (Auswahl Ein/Aus)
 - Geschwindigkeit (5 Vorlesegeschwindigkeiten)
 - Lautstärke (5 Lautstärkeoptionen)
- Links-/Rechtshänder -----
 - Auswahl zwischen Links-/Rechtshänder
- Helligkeit -----
 - Helligkeit des Displays (5 Helligkeitsstufen)
- Auto. Herunterfahren -----
 - 5 min/10 min/20 min/1 h/2 h
- Systeminformation -----
 - Ladestatus
 - Version
- Standardeinstellungen -----
 - Reset ausführen und C-Pen neu starten
- Assistenten starten -----
 - Einrichtungsassistent wird gestartet

Weitere Informationen:

C-Pen Exam Reader



REINECKER
PROLEXIA