

C-Pen Exam Reader

Kurzanleitung

Bei der ersten Anmeldung - Einrichtungs-Assistent:

Bitte laden Sie den Stift vor der ersten Benutzung (ca. 30 min). Zum Einschalten hält man die AN/AUS-Taste ca. drei Sekunden gedrückt. Beim ersten Start unterstützt der Einrichtungsassistent bei der Einrichtung der Basisfunktionen. Sie werden gefragt, ob das Menü laut vorlesen werden soll oder nicht, welches die Menüsprache sein soll, welche Sprache gescannt werden soll und ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Alle Einstellungen können nach der Ersteinstellung auch wieder geändert werden!

Im Anschluß können Sie ausgehend vom Start-Menü in die folgenden Menüs navigieren:

Start-Menü - EXAM Textleser



Der C-Pen Exam Reader hat zwei Hauptbereiche in der Menüführung: Text Leser und Einstellungen

Menü-Punkt Textleser



Mit Bestätigung des Menüpunkts „Text Leser“ wird ein leeres/schwarzes Textfenster angezeigt. Nun kann Text „markiert“ werden. Dieser erscheint im Textfenster und wird gleichzeitig laut vorgelesen. Das aktuell vorgelesene Wort wird im Text hervorgehoben. Mit den Pfeiltasten kann man im Text navigieren.

Mit Drücken der Taste Menü kommt man zum Menüpunkt Schnelleinstellungen. Mit Drücken der Return-/OFF-Taste kommt man zurück zum Start-Menü.

Von hier aus kommt man mit Drücken der Return-Taste zurück zum leeren Textfenster.

Reinecker Prolexia GmbH
Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel. 06257 9311-0

Fax 06257 9311-8001

info@reineckerprolexia.de

www.reineckerprolexia.de



Weitere Informationen:

C-Pen Exam Reader



C-Pen Exam Reader

Kurzanleitung



C-Pen Exam Reader

Kurzanleitung



HAUPT-MENÜ



Schnell-einstellungen des Text-Leser

- Bildschirm löschen
- Modus wird hinzugefügt
 - Hinzufügen (markierter Text wird dem bestehenden Text hinzugefügt)
 - Ersetzen (bereits markierter Text, der im Textfenster erscheint, wird überschrieben und ersetzt)
- Automat. lesen an/aus
- Scan Sprachen
 - Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugisisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch
- Einstellungen
 - Eng. Stimme (Britisch/Amerikanisch/Indisch/Schottisch/Irisch/Australisch)
 - Span. Sprachausgabe (Spanisch/Latin Spanisch)
 - Leseverzögerung (Verzögerung zwischen Scanende und Vorlesebeginn)
 - Geschwindigkeit und Lautstärke (des Vorlesens)
 - Wort anhalten (fügt Pausen zwischen den Wörtern ein um das Vorlesen zu verlangsamen)
 - Pauseninterpunktion (fügt bei Satzzeichen zusätzliche Pausen ein)

Einstellungen (erreichbar vom Start-Menü aus)

- Menüsprache:
 - Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Holländisch, Dänisch, Chinesisch
- Sprachmenü
 - Lesen (Auswahl Ein/Aus)
 - Geschwindigkeit (5 Vorlesegeschwindigkeiten)
 - Lautstärke (5 Lautstärkeoptionen)
- Links-/Rechtshänder
 - Auswahl zwischen Links-/Rechtshänder
- Helligkeit
 - Helligkeit des Displays (5 Helligkeitsstufen)
- Auto. Herunterfahren
 - 5 min/10 min/20 min/1 h/2 h
- Systeminformation
 - Ladestatus
 - Version
- Standardeinstellungen
 - Reset ausführen und C-Pen neu starten
- Assistenten starten
 - Einrichtungsassistent wird gestartet



Weitere Informationen:

C-Pen Exam Reader

